

Depilflax¹⁰⁰



BEDIENUNGSANLEITUNG WACHSERWÄRMER BLOCKWACHS 250 G

Hergestellt in Spanien

Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch, um sich auf die schnellstmögliche Art und Weise mit dessen Funktionsweise vertraut zu machen.

FUNKTIONSWEISE:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung den auf dem Gerät angegebenen Daten entspricht und schliessen Sie das Gerät dann an die Stromversorgung an.
2. Drehen Sie den Knopf nach rechts. Es leuchtet eine LED auf, die anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Stellen Sie den Knopf auf maximale Leistung, um ein komplettes Schmelzen des Enthaarungswaxes zu erreichen*.
4. Drehen Sie den Schaltknopf nach einigen Minuten nach links bis zur optimalen Arbeitstemperatur. Das Thermostat schaltet sich automatisch ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.

*Die Schmelzzeit des Waxes kann abhängig vom verwendeten Wachs-Typ variieren.

Wärmestufen:

- ❖ Position 1: Minimum-Temperatur
- ❖ Position 2-3: Arbeitstemperatur
- ❖ Position 4-5: Schmelztemperatur

HINWEISE:

- Testen Sie vorab das Wachs auf die Verträglichkeit beim Kunden.
- Vor dem Enthaaren die entsprechenden Körperstellen reinigen und desinfizieren.
- Prüfen Sie, ob das von Ihnen eingesetzte Wachs die richtige Temperatur und Viskosität aufweist, um ein optimales Behandlungsergebnis gewährleisten zu können.
- Nach dem Enthaaren die entsprechenden Körperstellen reinigen, desinfizieren und mit Feuchtigkeit versorgen.
- Falls notwendig, zusätzlich nach der Behandlung die verbleibenden Haare mittels einer Pinzette entfernen.

ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN:

- Nach Gebrauch einige Minuten warten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Nicht am Stromkabel ziehen und dieses nicht mit nassen Händen oder Füßen berühren.
- Elektrisches Gerät nicht unter Wasser tauchen.
- Kinder dürfen weder mit Teilen der Verpackung noch mit dem elektrischen Gerät spielen.
- Achten Sie auf die Positionierung des zum Gerät gehörigen Stromkabels. Dieses darf weder herumhängen noch in Kontakt mit heissen Oberflächen kommen.
- Das Gerät bei Nichtbenutzung immer ausgeschaltet lassen.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN – 2 JAHRE GARANTIE

Die Garantie von bis zu zwei Jahren stellt eine zusätzliche Garantie dar, welche die Rechte des Verbrauchers gemäss den gesetzlichen Bestimmungen nicht beeinträchtigt und konkret und spezifisch zugunsten des Kunden und des erwähnten Geräts gilt.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Erhalts dieses Geräts umfasst die Garantie alle durch den offiziellen technischen Dienst durchzuführenden Reparaturen.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

In den folgenden Fällen sind die Gesamtreparaturkosten von der erwähnten Garantie ausgeschlossen und demzufolge vom Benutzer zu tragen:

- a) Durch Fahrlässigkeit oder falsche Benutzung des Gerätes oder durch den Verbraucher verursachte Schäden.
- b) Schäden aufgrund von unvorhergesehenen Störungen, höherer Gewalt (atmosphärische oder geologische Ereignisse) sowie Unfällen.
- c) Schäden oder Beschädigungen durch falschen oder ungesetzmässigen Gebrauch oder Anschluss an eine nicht kompatible Energieversorgung.
- d) Durch den Gebrauch des Gerätes entstehende Schönheitsschäden.

ERLÖSCHEN DER VORLIEGENDEN GARANTIE

Die vorliegende Garantie erlischt im Falle einer Handhabung, Änderung oder Reparatur durch eine dazu nicht befähigte Person oder einen Servicetechniker, der kein offizieller Servicetechniker der Firma MAYSTAR S.L. oder der Simon Keller AG ist.

Die Garantie wird dadurch unwirksam.

SEHR WICHTIG: UM VON DIESER GARANTIE GEBRAUCH ZU MACHEN, IST ES UNABDINGBAR, DASS DER BENUTZER DEM AUTORISIERTEN SERVICETECHNIKER DAS KAUFDATUM MITTELS DER OFFIZIELLEN RECHNUNG FÜR DAS GERÄT BESTÄTIGT.

Die vorliegende Garantie gilt nur im Gebiet der EU und wenn sie durch **Maystar S.L. Pol. Ind. Roques Planes, C/Sol Ponent, 12-14, 43830 TORREDEMBARRA – Tarragona – SPANIEN** gewährt wurde, sowie ausschliesslich in Bezug auf das erwähnte Gerät.

Für andere Länder wenden Sie sich bitte an Ihre Vertriebsstelle.

Mit dem Ziel, unsere Produkte stetig zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, im Zuge des technischen Fortschritts Änderungen an deren technischen Eigenschaften, Funktionen und Aussehen vorzunehmen.

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der Richtlinie 2006/95/EG über Niederspannungsgeräte.

Die europäischen und spanischen Vorschriften schreiben eine ordnungsgemässe Entsorgung elektrischer Geräte vor. Nationale Gesetzgebung: Königliches Dekret 208/2005 vom 25. Februar über elektrische und elektronische Geräte und deren Entsorgung.

Europäische Gesetzgebung: Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom VI, PBB und PBDE).

Technische Eigenschaften Wachserwärmer 0.250 kg. Spannung 230 VAC-50 Hz/ Leistung 125 W.

